


Der Exzentrerspanner dient als schnelles und einfaches Spannelement im Spannbaukasten. Durch das Langloch kann jede beliebige Position zwischen dem Bohrungsraster erreicht werden. Er wird zusammen mit den Auflage- und Anschlagbolzen verwendet.



Lieferumfang

- 1 Exzentrerspanner 34-M6 AL

Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter
<https://produkte.spreitzer.de/spannen/alumess-spannvorrichtungen/alumess.junior/alumess.junior-spannelemente/exzentrerspanner-34-m6-al-338>.

Befestigungsmaterial:

- Rändelschraube M6×25




ALUMESS.junior/ALUMESS.maxx Exzenter­spanner 34-M6 AL
Vorderansicht




ALUMESS.junior/ALUMESS.maxx Exzenter­spanner 34-M6 AL von
rechts



ALUMESS.junior/ALUMESS.maxx Exzenter­spanner 34-M6 AL von
links



ALUMESS.junior/ALUMESS.maxx Exzenter­spanner 34-M6 AL von
oben



ALUMESS.junior/ALUMESS.maxx Exzenterspanner 34-M6 AL von
unten

Ausführung	Nummer	L [mm]	B [mm]	H [mm]
Exzenterspanner 34-M6 AL	B501000048	42	34	18,5

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.