


Der Sinusträger mit Magnetspannplatte dient zum lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren von Flächen und Winkelflächen.



Lieferumfang

- 1 Sinusträger mit Bedienungsanleitung

Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter

<https://produkte.spreitzer.de/spannen/praezisions-spannmittel-fuer-den-werkzeugbau/zubehoer-fuer-den-werkzeugbau/sinustraeager-mit-magnetplatte-517>.

Ausführung SPNSI

- Der Sinusträger SPNSI schwenkt über die Längsachse bis zu einem Winkel von max. 45°

Ausführung SPNSIL

- Der Sinusträger SPNSIL schwenkt über die Querachse bis zu einem Winkel von 30°

Ausführung SPNSID

- Der Sinusträger SPNSID schwenkt über die Längsachse bis 45° und über die Querachse bis zu einem Winkel von 30°.

Ausführung	Nummer	L [mm]	B [mm]	H [mm]
SPNSI 3015	B900500902	300	150	79
SPNSI 6030	B900500908	600	300	95
SPNSIL 3015	B900500911	300	150	76
SPNSIL 6030	B900500916	600	300	88
SPNSID 300	B900500919	300	150	123
SPNSID 600	B900500925	600	300	128

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.

