


Spannzapfen für mechanische Spanneinheiten ZPS 10 und ZPS 20.



Lieferumfang

- 1 Spannzapfen

Hinweis

- Der Spannzapfen ZPS SW hat eine zusätzliche Ausrichtungsbohrung, die optional für die einfache Montage verwendet werden kann.
- Zum Verschlussen der Spanneinheiten können optional Verschlusszapfen geliefert werden.

Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter


<https://produkte.spreitzer.de/spannen/nullpunktspannsystem/spannzapfen-281>.

Werkstoff


- Edelstahl, rostfrei, gehärtet



Spannzapfen für mechanische Spanneinheiten ZPS 10 und ZPS 20
Vorderansicht




Spannzapfen für mechanische Spanneinheiten ZPS 10 und ZPS 20
von oben



Spannzapfen für mechanische Spanneinheiten ZPS 10 und ZPS 20
von unten


Ausführung	Nummer	Zentrierung	Ø DN [mm]	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	T [mm]	Gewicht [kg]
ZPS 10 NP	B900501189	in zwei Achsen	22,0	15	8	19	16	3	0,03
ZPS 10 SW	B900501190	in einer Achsen	22,0	15	8	19	16	3	0,03
ZPS 10 ZU	B900501191	ohne	21,8	15	8	19	16	3	0,03
ZPS 20 NP	B900501192	in zwei Achsen	32,0	25	12	28	23	5	0,11
ZPS 20 SW	B900501193	in einer Achsen	32,0	25	12	28	23	5	0,11
ZPS 20 ZU	B900501194	ohne	32,0	25	12	28	23	5	0,11

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.




Maße Spannzapfen für mechanische Spanneinheiten ZPS 10 und ZPS 20

Besonderheiten



Montage mit Spannzapfen-Schraube ZPS



Montage mit Spannzapfen-Mutter ZPS